

Fernbedienung CCT-Panel | EKPCCT-RF12

Tasten 1+2	Damit können alle Panels an- und ausgeschaltet werden.
Tasten 3+6	Lang drücken zur stufenlosen Dimmung. Kurz drücken um nächste Dimmstufe zu erreichen.
Tasten 4+5	Lang drücken zur stufenlosen Farbtemperaturänderung. Kurz drücken um nächste Farbtemperaturstufe zu erreichen.
Tasten 7-14	Hier können vier Gruppen an- und ausgeschaltet werden.
Gruppe bilden	Schließen Sie alle Panels an, welche zur Gruppe gehören sollen (alle anderen Vorschaltgeräte/Panels abklemmen). Schalten Sie diese Panels ein und drücken innerhalb von 5 Sekunden Knopf 7 (oder 9-11-13, je nach Gruppen). Sobald Panel blinkt, ist die Zuordnung abgeschlossen.
Gruppe auflösen	Drücken Sie bei eingeschalteten Panels gleichzeitig Knopf 1 und 7 um die Gruppe aufzulösen (oder 9-11-13, für andere Gruppen).

