DALI Touchpanel

Bedienungsanleitung Steuermodul

Multifunktionales DALI-Steuermodul mit flexiblem Tastaturlayout

> Art.Nr. 24035465 Art.Nr. 24035465-AL



DALI Touchpanel Control Module

Inhalt

Funkti	on	3		
1.1 6-Button Layout / 7-Button Layout - Defaulteinstellungen				
1.2	Tunable White Layout	5		
1.3	Colour Layout	6		
Konfig	uration per Software	7		
2.1	Konfiguration DALI Touch alt (FW<4.8)	7		
2.2	Konfiguration DALI Touch neu (FW>=4.8)	8		
Anschl	uss und Montage1	.4		
Beispie	ele für Installationen	.4		
Anhan	g A: RGBW oder CW-WW für 3 Gruppen1	.5		
Anhan	g B: Typische Farbszenenwerte für RGB und RGBW Layout1	.6		
Anhan	g C: Druckvorlage 1	.7		
	Funktion 1.1 1.2 1.3 Konfigu 2.1 2.2 Anschl Beispier Anhan Anhan	Funktion 1.1 6-Button Layout / 7-Button Layout - Defaulteinstellungen 1.2 Tunable White Layout 1.3 Colour Layout 1.3 Colour Layout Konfiguration per Software		

1. Funktion

Das DALI-Touchpanel ist ein multifunktionelles Bediengerät zum Steuern von DALI-Lichtsystemen.

Durch den Austausch der Bedienoberfläche (wechselbare Layout-Karte) bietet das Touchpanel kundenspezifische Flexibilität. Kärtchen mit den folgenden Layouts sind im Lieferumfang enthalten:



Für jedes dieser Kärtchen gibt es eine Default-Konfiguration mit welcher der angeschlossene DALI-Kreis sofort gesteuert werden kann. Der Default-Wirkbereich ist Broadcast.

Um zwischen den Layouts zu wechseln, Änderungen in den Einstellungen vornehmen zu können und die Funktion speziell an die jeweilige Anwendung anzupassen steht die Konfigurationssoftware DALI-Cockpit auf der Lunatone-Website zum Download bereit.

1.1 6-Button Layout / 7-Button Layout - Defaulteinstellungen

Das Design unterstützt Szenenaufrufe, sowie das Schalten und Dimmen eines Wirkbereichs (default=Broadcast).



Unterstützung des 7-Button Layouts ab Firmwareversion 3.1

1.2 Tunable White Layout

Das Tunable White Layout dient zum Ein- und Ausschalten, Dimmen und zum Verstellen der Farbtemperatur einer DALI-fähigen Leuchte mit Weissabgleich (DALI DT8, Mode Tc). Der Default-Wirkbereich ist Broadcast.

Dimmrad:	
Aufruf diskreter	Ein/Aus:
Helligkeitswerte	Ein/Ausschalter
Farbtemperatur:	
Wärmer	Finder-LED:
	Rote LED um das Panel im Dunkeln zu finden.
Farbtemperatur:	Langer Tastendruck:
Kälter	LED ON/OFF

Unterstützung des Tunable White Layouts ab Firmwareversion 2.7

1.3 Colour Layout

Das Colour Layout dient der Farbsteuerungen von DALI-Lichtsystemen. Das Farbrad ist in 16 Szenen eingeteilt. Bei Betätigung des Farbrads wird der entsprechende GOTO SCENE Befehl an die ausgewählte Zieladresse gesendet.



WICHTIG: Um eine entsprechende Funktion zu garantieren ist es notwendig, dass die korrekten Szenenwerte in den Geräten hinterlegt sind (siehe auch Anhang B).

Durch das Szenenkonzept können beliebige Farbkreise und Farbtemperaturkreise oder auch nur Szenenschalter umgesetzt werden. Das Aussehen lässt sich durch Austausch des Kärtchens an die Anwendung anpassen, die entsprechenden Szenen müssen in den Endgeräten hinterlegt werden.



Unterstützung des Colour- Layouts ab Firmwareversion 3.0

2. Konfiguration per Software

Die Möglichkeiten zur Konfiguration sind abhängig von der verwendeten Firmwareversion. Ab Firmware 4.8 können Layouts selbst erstellt, d.h. Tasten beliebig platziert und Funktionen zugewiesen werden. In älteren Versionen können nur die Standardlayouts parametriert werden. Um vom PC mit der Software auf DALI zugreifen zu können benötigt man ein DALI-USB Interface. Auch die Konfiguration des DALI-Kreises selbst kann mit dem DALI-Cockpit vorgenommen werden.

2.1 Konfiguration DALI Touch alt (FW<4.8)

Mit der Konfigurationssoftware DALI-Cockpit ist es möglich zwischen den Layouts umzuschalten und Änderungen an der Funktionalität vorzunehmen. Bei den vordefinierten 6- und 7-Button Layouts kann nur der Wirkbereich, bei Colour- und TunableWhite Wirkbereich und Fading eingestellt werden.

Beim 6- und 7-Button Layout gibt es eine anwenderspezifische Variante, bei welcher sich die Tasten individuell belegen lassen. Im Screenshot sind die wesentlichen Einstellungen erkennbar.

Im obersten Dropdown-Menü lässt sich das gewünschte Layout auswählen. Auch die Firmware-Version ist ersichtlich, womit Sie auch die Information haben welche Layouts unterstützt werden.

Ausgewählte Taste	Layout Firmware Version: 6 Tasten anwenderspezifisch V3.1
Wirkbereich	Button1 Button2 Button3 Button4 Button5 Button6 Zieladresse: Alle (DALI Broadcast)
ON/OFF-Befehl:	Lichtwerte als EIN/AUS Befehl verwenden: EIN-Lichtpegel: AUS-Lichtpegel:
Wahlweise Direct Arc Power oder ein Befehl	ON Cmd: GOTO Scene0 OFF Cmd: GOTO Scene0 Dim Mode: Auf/Abdimmen, ON/OFF Cmd bei Tastendruck
Dimmode und Fading	FadeTime für EIN: [1] 0.7sec ▼ □ vor EIN senden FadeTime für AUS: [1] 0.7sec ▼ □ vor AUS senden
	Kalibrierung □ TouchPanel-LED ein ✓ Pieps bei Tastendruck
	¥ 🚓 🛔 auslesen 🛛 🔓 🌧 🛠 speichem

Es lassen sich für jede Taste (Button) Zieladresse, ON/OFF-Befehl und der Dim-Mode einstellen.

Parametererklärung Dim Mode:

Dim-Mode	Kurzer Tastendruck	Langer Tastendruck
Toggle ON/OFF	Wechselt zwischen ausgewählten	
	ON und OFF Befehl	
Dim Up Only	ignoriert	Einschalten wenn notwendig,
		Aufdimmen
Dim Up and ON for Short Press	Ausgewählter ON-Befehl	Einschalten wenn notwendig,
		Aufdimmen
Dim Down Only	ignoriert	Abdimmen
Dim Down and OFF for Short Press	Ausgewählter OFF-Befehl	Abdimmen
Toggle UP/DOWN	Ignoriert	Wechsel zwischen Auf- und
		Abdimmen
Toggle UP/DOWN and ON/OFF for	Wechselt zwischen ausgewählten	Wechsel zwischen Auf- und
Shortpress	ON- und OFF-Befehl	Abdimmen

Beispiel 1:

- Zieladresse: Gruppe G2
- Dim Mode: toggle ON/OFF
- Auswahl ON/OFF-Befehl: On GoTo Scene 1, Off GoTo Scene 1

Es wird bei jedem Tastendruck der Befehl GOTO SCENE 1 an die Gruppe 2 gesendet.

Beispiel 2:

- Zieladresse: Einzeladresse A03
- Dim Mode: ToggleUp/Down and On/Off for Short Press
- Auswahl ON/OFF-Befehl: On-Recall Max, Off-Off

Bei kurzem Tastendruck wird abwechselnd Ein- und Ausgeschalten. Dafür werden die Befehle RECALL MAX und OFF verwendet. Bei langem Tastendruck wird abwechselnd Auf- bzw. Abgedimmt. So ist es möglich mit nur einer Taste die Einzeladresse A03 zu schalten und zu dimmen.

2.2 Konfiguration DALI Touch neu (FW>=4.8)

Die Konfigurationsseite der DALI Touch für Firmwareversionen ab 4.8 ist in Tabs gegliedert, wobei sowohl für jedes Layout als auch für die allgemeinen Einstellungen ein Tab zur Verfügung steht.

Links befindet sich der Bereich für allgemeine Funktionen, wie die Anzeige über die vorhandenen Layouts, die Möglichkeit Layouts zu erstellen und zu löschen oder ein Bild für ein Layout auszuwählen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit das Touchpanel abzugleichen ("Calibration").

Allgemeine Einstellungen:

Der Kopf der Seite beinhaltet allgemeine Informationen zum Gerät (Hersteller, Artikelname, Artikelnummer, Seriennummer und Firmwareversion).

Device Info:	Firmwareversion,
Type, Manufacturer	Opdateiunktion
Device Info Name: DALI Touch Manufacturer: Lunatone DALI Device Type: N/A General Layout 1	Article Number: 24035465 Update Serial Number: N/A Firmware Ver: 4.8 Short Address: eA1 Set
✓ TouchPanel- LED on Show button hints Calibration Number of Layouts: 1/4 Add new Layout Remove Layout Export Layout Add Layout picture Delete Layout picture	Power up Action after power up: Destination Address: no change Delay: 0 [07sec]
Layout hinzufügen: Standardlayout	PowerUp-Verhalten Touchpanel LED
leeres Layout	
Kopie eines bereits bestehenden Layouts	
Import Layout	

Allgemeinen Einstellungen:

Power-Up: Verhalten des Moduls nach einem Power-Up

TouchPanel-LED und Beeper: De-/-aktivieren von Led und Beeper des Panels

Layout Erstellen:

Mit "Add New Layout" kann ein neues Layout erstellt bzw. auf ein anderes Standardlayout gewechselt werden. Als neues Layout kann entweder ein Standardlayout, ein leeres Layout, eine Kopie eines bestehenden Layouts oder ein vormals exportiertes Layout gewählt werden. Für jedes

hinzugefügte Layout gibt es einen eigenen Reiter (maximal 4). Es können also bis zu 4 Layouts erstellt, verwendet kann jedoch immer nur eines werden.

Layout Einstellungen:

Ist ein Layout ausgewählt, so sind links weitere Optionen verfügbar. Das ausgewählte Layout kann gelöscht werden und es kann das für dieses Layout zu verwendende Bild festgelegt werden. Dies ist sehr hilfreich wenn die Koordinaten der jeweiligen Bedienfelder definiert werden. Die Felder (Buttons) lassen sich mit der Checkbox "Show button hints" ein- und ausblenden.

Wurde ein Standardlayout ausgewählt so sind alle Tasten bereits vordefiniert und bereits ein Hintergrundbild hinterlegt. Jede Taste und auch das Hintergrundbild kann jedoch editiert und verändert werden.



Neben dem Erstellen und Löschen von Layouts besteht auch die Möglichkeit dieses zu Exportieren und in einem anderen Gerät wieder zu Importieren. Damit muss das aufwendige Erstellen eines Layouts für mehrere Geräte nur einmal durchgeführt werden und kann dann einfach durch Export/Import auf ein anderes Gerät übertragen werden.

Das für das Touchpanel zu verwendende Layout muss mit der Checkbox "Use For Panel" gekennzeichnet werden.

Buttons:

In jedem Layout können bis zu 12 Tasten konfiguriert werden. Jede Taste ist durch Koordinaten definiert. Eine Taste wird durch das Zentrum sowie Breite und Höhe definiert. Die Angaben erfolgen in % bezogen auf die Layoutgrösse (0/0 links oben, 100/100 rechts unten).

Ist "Show button hints" aktiviert werden die definierten Felder in der Layoutübersicht dem eingestellten Hintergrundbild überlagert. Der aktuell ausgewählte Button ist nochmals hervorgehoben.

Tasten dürfen auch Überlappen, in diesem Fall gilt die Taste mit der höheren Nummer als selektiert (wie im Beispiel bei den Tasten 6 und 7).

Darstellung der	r Tasten	Tabs für die Tasten	Taste Hinzufügen / Löschen
0/0 1 2 3 4 3 4 5 0 7 100/1 2 Show button hints Calibration Number of Layouts: 1/4 Add new Layout Remove Layout Export Layout Add Layout picture Delete Layout picture	Device Info Name: DALI Touch Manufacturer: Lunatone DALI Device Type: N/A General Layout 1 Use for Panel ODEdit Layout Number: 1 Button 1 Button 2 Button 3 Coordinates Button Center X [%]: 22 Button Center Y [%]: 16 Function Link to Layout DALI Command Function: BF1 - Pushbutton: sends CmdX C Cmd X (ON Cmd)	Article Number: 24035465 Senal Number: N/A Short Address: eA1 Buttons count: Button 4 Button 5 Button 6 Button Button Button Destination Address : All (DALI Broadce V : none V	Update Firmware Ver: 4.8 Set 7 Add Button Delete Button Button 7 Width [%]: 50 Height [%]: 33 T
	GOTO SCENE 0	DALI-Funktio Wirkbereich, Schaltfunktio Dali-Befehl	n: Koordinaten Taste

Für jede Taste kann die Funktion definiert werden. Dazu muss Wirkbereich, Schaltfunktion und die zu verwendenden DALI-Befehle definiert werden.

Per Default werden die definierten Befehle an jede der definierten Zieladresse gesendet.

٦

Einstellmöglichkeiten für das Schaltverhalten eines Tasters:



Definition:

•	
in m	ax
ms 400) ms
) ms	
	ms 400 0 ms

button- function	key press	release after short press	long press	repeat	remarks
0	-	-	-	-	-
1	CmdX	-	-	-	sends CmdX on key press
2	CmdX	-	CmdY	-	sends CmdX on key press
					sends CmdY after long press delay
3	CmdX	-	CmdY	CmdY	sends CmdX on key press
					sends CmdY with 200ms repetition after long
					press delay
4	CmdX /	-	-	-	sends CmdX and CmdY alternating on key press
	CmdY toggle				
5	CmdX /	-	-	-	CmdX/Y depending on bus status
	CmdY toggle				
6	-	CmdX / CmdY	ON and	UP / DOWN	CmdX/Y depending on bus status, UP/DOWN
		toggle	STEPUP		alternating, ON AND STEPUP, if bus state is OFF
					before UP
7	CmdX	-	-	-	Switch , CmdX on Press, CmdY on Release
8	CmdX /	-	-	-	Changeover switch. CmdX/CmdY dependent on
	CmdY toggle				bus status, CmdY/CmdX on Release
9	CmdX	-	-	-	Staircase control. CmdY is sent after a
					programmable delay.
10	-	CmdX	CmdY	CmdY	CmdX after short press, CmdY for repeat
11	CmdX	-	-	CmdY	CmdX with repeat; repeats CmdY without long
					press delay
16					DAP circle
17					Scene circle
18					CCT circle
19					RGB circle
25					Address Selection - Instead of all 3 destination
					addresses the active address can be selected (the
					selection is valid for each button on the layout).
26					Finder LED toggle



Hinweis: An alle einer Taste zugewiesenen Wirkbereiche werden dieselben DALI-Kommandos übermittelt. Das Address Selection Makro kann dazu verwendet werden um eine der drei Zieladressen zu wählen bzw. zwischen diesen zu wechseln.

Einstellmöglichkeiten für CmdX/CmdY

Mit CmdX und CmdY sind die Befehle oder Befehlsfolgen gemeint, welche bei den entsprechenden Schaltaktionen ausgelöst werden. Zur Auswahl stehen:

- DALI Befehle
- Vordefinierte Makros (Befehlsfolgen)
- Benutzerdefinierte Makros

DALI-Befehle:

Befehls		
nummer	Befehlsname	Funktion
-	DIRECT ARC POWER	direkte Vorgabe des Lichtwerts in %
0	OFF	Licht aus
1	UP	erhöht Lichtwert (Fade-Rate)
2	DOWN	reduziert Lichtwert (Fade-Rate)
3	STEP UP	erhöht Lichtwert um einen Dimmschritt
4	STEP DOWN	reduziert Lichtwert um einen Dimmschritt
5	RECALL MAX	ruft Lichtwert Max auf
6	RECALL MIN	ruft Lichtwert Min auf
	STEP DOWN AND	reduziert den Lichtwert um einen Dimmschritt, wenn auf Minimum schaltet
7	OFF	Gerät aus
		schaltet auf Minimum ein, falls es aus war, ansonsten Erhöhung des
8	ON AND STEP UP	Lichtwerts um einen Dimmschritt
	GOTO LAST ACTIVE	Befehl für DALI2 Vorschaltgeräte: Schaltet auf den zuletzt aktiven Wert ein
10	LEVEL (DALI 2)	(ab Firmware 2.0)
16-31	GO TO SCENE	ruft Lichtszene 0-15 auf

Makros:

Nr	Makro	
	(Speicherbedarf)	Funktion
M1	Go Home	Das Licht wird mit einer vordefinierten Fadetime bis 0 gedimmt, im
	(2 Byte)	Anschluss lässt sich wieder eine Fadetime übertragen
M2	Sequential Scenes	Mit jedem Tastendruck wird eine Szene weitergeschaltet, die Liste der
	(3Byte)	beteiligten Szenen kann definiert werden
M3	Dynamic Scenes	Dynamische Sequenz von bis zu 4 Szenen, Fadetime und Delay (0254s)
	(9 Byte)	sind definierbar, stoppt mit dem nächsten Tastendruck
M4	DALI-Reset	Sendet den Befehl DALI-Reset (optional lässt sich auch die Adressierung
	(1 Byte)	löschen)
M5	User Defined Cmd-List	
	(5 Byte je Befehl,)	Es kann ein benutzerdefiniertes Makrofile geladen werden
M6	3x Cooler (DT8)	
	(0 Byte)	Aktiviert DT8 und übermittelt 3x den Befehl STEP COOLER
M7	3x Warmer (DT8)	
	(0 Byte)	Aktiviert DT8 und übermittelt 3x den Befehl STEP WARMER



3. Anschluss und Montage

Das DALI-Touchpanel wird direkt am DALI-Kreis angeschlossen und benötigt keine eigene Versorgung. Diese erfolgt über den DALI-Kreis (typische Stromaufnahme 4mA). Der Anschluss an den DALI-Kreis kann ohne Beachtung der Polung erfolgen.

Das DALI Touchpanel kann an einer Unterputzdose befestigt werden. Zur Verdrahtung kann Volldraht oder Feindraht mit Leiterquerschnitt von 1,0mm² bis 2,5mm² verwendet werden.

Das DALI-Touchpanel ist multimasterfähig, das bedeutet mehrere Steuermodule können in einem DALI-System parallel installiert werden.

Das DALI-Touchpanel belegt keine der 64 DALI Adressen, diese stehen somit alle für Vorschaltgeräte zur Verfügung.



4. Beispiele für Installationen

typische Struktur Szenen- und Gruppensteuerung



typische Struktur Farb- und Farbtemperatursteuerung

5. Anhang A: RGBW oder CW-WW für 3 Gruppen

In diesen speziellen Layouts ist die Steuerung ähnlich implementiert wie beim Color-Layout. Bei Tastendruck auf das Farb-/Farbtemperatur-Rad oder die Dimmtasten wird der zugehörige Szenenaufruf oder Dimmbefehl an die Wirkbereich gesendet. Mit den Tasten 1-3 kann der zu steuernde Bereich ausgewählt werden.



Das Layout mit Adressumschaltung wird funktionell unterstützt und das Profil kann geladen werden. Die Kärtchen sind jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

Beispiel:

- Default-Zieladresse: Broadcast
- Adressen 1-3: G0, G1, G2

Mit dieser Einstellung lässt sich die Farbsteuerung für 3 Gruppen mit nur einem Touchpanel realisieren.



Anwendungsbeispiel: Farbtemperatursteuerung von 3 Gruppen mit einem Touchpanel

6. Anhang B: Typische Farbszenenwerte für RGB und RGBW Layout

Um mit den Farbrädern die entsprechenden Farbszenen aufzurufen müssen diese in den Vorschaltgeräten hinterlegt werden.



	DT8-Szenen	werte		Einzelkanal	geräte (100%	Helligkeit)
Szene	R	G	В	R	G	В
0	211	0	42	83%	0%	17%
1	169	0	84	67%	0%	33%
2	127	0	127	50%	0%	50%
3	84	0	169	33%	0%	67%
4	42	0	211	17%	0%	83%
5	0	0	254	0%	0%	100%
6	0	50	203	0%	20%	80%
7	0	101	152	0%	40%	60%
8	0	152	101	0%	60%	40%
9	0	203	50	0%	80%	20%
10	0	254	0	0%	100%	0%
11	50	203	0	20%	80%	0%
12	101	152	0	40%	60%	0%
13	152	101	0	60%	40%	0%
14	203	50	0	80%	20%	0%
15	254	0	0	100%	0%	0%

RGB: (Einstellungen zum Betrieb mit dem RGB Layout, Auslieferzustand für Lunatone RGB Dimmer)

RGBW (Karte nicht im Lieferumfang enthalten, Auslieferzustand für Lunatone RGBW Dimmer, Unterscheidung zu den RGB-Dimmern sind markiert):

DT8-Szenenwerte				Einzelkar	nalgeräte (100% Hell	igkeit)	
Szene	R	G	В	w	R	G	В	W
0	211	0	42	0	83%	0%	17%	0%
1	169	0	84	0	67%	0%	33%	0%
2	127	0	127	0	50%	0%	50%	0%
3	84	0	169	0	33%	0%	67%	0%
4	42	0	211	0	17%	0%	83%	0%
5	0	0	254	0	0%	0%	100%	0%
6	0	50	203	0	0%	20%	80%	0%
7	0	101	152	0	0%	40%	60%	0%
8	0	152	101	0	0%	60%	40%	0%
9	0	203	50	0	0%	80%	20%	0%
10	0	254	0	0	0%	100%	0%	0%
11	0	127	0	127	0%	50%	0%	50%
12	0	0	0	254	40%	60%	0%	100%
13	152	101	0	0	60%	40%	0%	0%
14	203	50	0	0	80%	20%	0%	0%
15	254	0	0	0	100%	0%	0%	0%

7. Anhang C: Druckvorlage















